

Navodila za programiranje

Aprimatic TR, TM

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Obstaja več načinov programiranja vašega daljinskega upravljalnika.

Z uporabo vašega še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Programiranje novega daljinskega upravljalnika morate opraviti v bližini sprejemnika – pogona.
2. Istočasno pritisnite in držite vse tipke na vašem še delujočem upravljalniku. Izpustite jih, ko sprejemnik prične oddajati zvok.
3. Sedaj pritisnite in držite vse tipke na vašem novem upravljalniku. Sprejemnik za trenutek preneha z oddajanjem zvoka. Ko prične znova oddajati, tipke izpustite.
4. Pritisnite in držite tipko na novem daljinskem upravljalniku. Izpustite jo, ko sprejemnik zopet začne oddajati zvok.
5. Počakajte 10 sekund. Sprejemnik preneha oddajati zvok.
6. Vaš novi daljinski upravljalnik je sedaj sprogramiran.

Programiranje s sprejemnikom:

Ta postopek deluje le pri vpisu prvega daljinskega upravljalnika! Ko je ta enkrat vpisan, morate ostale daljince dodajati s postopkom z uporabo vašega še delujočega upravljalnika (glej zgoraj).

1. Ko prižgete/priklopite sprejemnik, le ta zapiska 10x.
2. Istočasno pritisnite in držite vse tipke na vašem novem upravljalniku. Izpustite jih, ko sprejemnik prične oddajati zvok.
3. Pritisnite in držite tipko na novem daljinskem upravljalniku. Sprejemnik za trenutek preneha z oddajanjem zvoka. Ko sprejemnik zopet začne oddajati zvok, tipko izpustite.
4. Počakajte 10 sekund. Sprejemnik preneha oddajati zvok.
5. Vaš novi daljinski upravljalnik je sedaj sprogramiran.