

Navodila za programiranje

Beninca To Go WV, IO WV

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Na daljinskem upravljalniku pri oddajanju LED lučka stalno sveti. V primeru, da pri oddajanju LED lučka utripa, to pomeni, da je baterijo potrebno zamenjati.

Obstaja več načinov programiranja vašega daljinskega upravljalnika.

S pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Programiranje novega daljinskega upravljalnika morate opraviti v bližini sprejemnika – pogona.
2. Na **delujočem** daljinskem upravljalniku pritisnite skriti gumb. (Pri starejši seriji T WV je gumb skrit v majhni luknjici na hrbtni strani in do njega dostopate lahko s pomočjo tanke žičke (npr.: pisarniške sponke). Pri novejših daljincih serije TO GO najdete skriti gumb pod pokrovom za baterije).
3. Sedaj na **delujočem** upravljalniku pritisnite tipko, katero želite programirati.
4. *Pri modelih, ki imajo vgrajen sprejemnik v kontrolni enoti je potrebno sedaj pritisniti skrito tipko na **novem** daljinskem upravljalniku – v nasprotnem primeru ta korak izpustite.*
5. V roku 5ih sekund pritisnite željeno tipko na vašem **novem** daljinskem upravljalniku. Tipko izpustite.
6. Počakajte 10 sekund.
7. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

S pomočjo sprejemnika, ki ima tipko PGM:

Opozorilo: Če tipko PGM držite predolgo, obstaja možnost da pobrišete že vpisane upravljalnike!

1. Odprite pokrov vašega sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko z oznako PGM. Ko se LED lučka na sprejemniku prižge, tipko izpustite.
3. V roku 10ih sekund pritisnite eno tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku. Tipko izpustite.
4. Počakajte 10 sekund.
5. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

S pomočjo sprejemnika, ki ima LCD ekranček:

1. Pritisnite tipko **OK**, ki se nahaja ob ekrančku. Na njem se izpiše »**PAr**«.
2. Pritisnite tipko **-** tolikokrat, da se izpiše »**rAdi**«.
3. Pritisnite tipko **OK** in na ekrančku se bo izpisalo »**PP**«.
4. Še enkrat pritisnite tipko **OK**, da se na ekrančku izpiše »**PuSH**«.
5. Sedaj pritisnite tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku, dokler se na ekranu ne izpiše »**OK**«.
Če imate več kot en novi daljinski upravljalnik, ponovite postopek od točke 4 naprej za vse nadaljnje upravljalnike.
6. Za izstop iz načina programiranja, pritisnite istočasno skupaj tipki **+** in **-** tolikokrat, da se ekranček ugasne.
7. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

