

Navodila za programiranje

CAME AT

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Z uporabo vašega še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Programiranje novega daljinskega upravljalnika morate opraviti v bližini sprejemnika – pogona. (V oddaljenosti manj kot 5 metrov)
2. Na še delujočem upravljalniku pritisnite in držite eno tipko, dokler LED lučka ne prične stalno svetiti (ne utripa). To lahko traja približno 15 sekund.
3. V roku 20ih sekund pritisnite eno tipko na novem upravljalniku.
4. Počakajte 20 sekund.
5. Vaš novi daljinski upravljalnik je sedaj sprogramiran in ga lahko uporabljate.