

Navodila za programiranje

Ecostar RSE2, RSC2

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

S pomočjo sprejemnika:

1. Za trenutek pritisnite prozoren gumb »P«, ki se nahaja na spodnji strani vašega Ecostar motorja.
2. LED lučka pod gumbom »P« prične počasi utripati.
3. V roku 20-ih sekund pritisnite tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku in jo izpustite. Lučka na sprejemniku/motorju bo pričela utripati hitreje.
4. Isto tipko pritisnite in držite še enkrat. Lučka na sprejemniku bo utripala še hitreje. Izpustite tipko.
5. Preizkusite, če novi daljinski upravljalnik sedaj deluje. Če ne, potem ponovite postopek od koraka št. 1.

Opomba: Na vaš sprejemnik Ecostar se da vpisati največ 6 daljinskih upravljalnikov!

Brisanje vseh daljinskih upravljalnikov iz vašega Ecostar sprejemnika:

1. Da bi izbrisali vse obstoječe upravljalnike iz vašega sprejemnika pritisnite in za 5 sekund držite gumb »P«, ki se nahaja na spodnji strani sprejemnika. Uspešen izbris vseh upravljalnikov sprejemnik nakaže tako, da bo LED lučka na sprejemniku najprej utripala počasi 1 sekundo, nato hitreje za 4 sekunde in nazadnje zelo hitro za 2 sekundi.