

Navodila za programiranje

HR R433, A433, R868, A868, SLIMCOM, RQ2640, AQ2640

Daljinskim upravljalnikom z nastavljivo frekvenco je le to pred postopkom programiranja potrebno nastaviti na enako frekvenco, kot jo oddaja vaš originalni (izvirni) daljinec.

Z uporabo vašega še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Na vašem novem HR daljinskem upravljalniku pritisnite oba gumba (zgornja dva) istočasno. Gumba izpustite. Takoj ponovno pritisnite oba gumba istočasno. LED lučka 3x utripne.
2. V roku 5 sekund na novem daljincu izberite gumb, katerega želite programirati in ga izpustite. LED lučka 1x utripne.
3. Sedaj približajte vaš še delujoč daljinec k vašemu novemu daljincu. Daljinca držite s hrbtnima stranema skupaj oz. naj bosta obrnjena en proti drugemu (odvisno od položaja antene v vašem originalnem daljincu).
4. Pritisnite in držite gumb na vašem originalnem daljincu. LED lučka na novem daljincu med sprejemanjem kode gori. Ko se koda prepíše LED lučka 3x utripne.
5. Postopek od 2. koraka naprej ponovite še za drugi gumb, če imate daljinec s štirimi gumbi pa še za tretji in četrti.
6. Ko končate s programiranjem, se čez 5 sekund način programiranja avtomatično izklopi, kar se prikaže z enim utripom LED lučke.

Opomba: v kolikor HR daljinski upravljalnik med postopkom miruje za več kot 5 sekund, potem izstopi iz načina programiranja. LED lučka 1x utripne. Postopek programiranja morate ponoviti od 1. točke.