

Navodila za programiranje

Hörmann HSM4, HSE2

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Obstaja več načinov programiranja vašega daljinskega upravljalnika.

S pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika:

POZOR: Če med postopkom najprej pritisnete tipko na novem upravljalniku, se zna zgoditi, da boste izbrisali kodo iz vaših še delujočih upravljalnikov.

1. Postavite delujoči in novi upravljalnik eden ob drugega, tako da sta oba obrnjena v isto smer in se dotikata s stranicama.
2. Pritisnite in držite tipko na vašem delujočem upravljalniku.
3. Sedaj pritisnite in držite enako tipko na novem upravljalniku. LED lučka na novem daljincu med postopkom kopiranja kode počasi utripa. Po 5 sekundah LED lučka prične utripati hitreje. Postopek kopiranja je končan.
4. Izpustite obe tipki.
5. Postopek od točke 2 naprej ponovite za vse tipke.
6. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

S pomočjo sprejemnika:

POZOR: Ta način programiranja uporabite le v primeru, če nimate več delujočih upravljalnikov. S tem načinom izbrišete vse upravljalnike, ki so že bili sprogramirani.

1. Pojdite do sprejemnika.
2. Na ohišju sprejemnika poiščite in pritisnite tipko z oznako »P«. Ko LED lučka na sprejemniku prične utripati, tipko izpustite.
3. V roku 10 sekund pritisnite in držite eno tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku. LED lučka na sprejemniku prične hitreje utripati in ko je postopek končan, ugasne. Tipko izpustite.
4. Počakajte 10 sekund.
5. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.