

Navodila za programiranje

JOLLY OPEN, SIMPLE

Z uporabo vašega še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Na vašem novem upravljalniku istočasno pritisnite gumba A in B in držite toliko časa, da bo LED lučka pričela utripati. Nato gumba izpustite.
2. Daljinec Jolly Open/Simple in originalni daljinec položite enega proti drugemu na podlago, ki pa ne sme biti kovinska. V primerih, ko originalni daljinec slabo oddaja, je potrebno daljinca pri programiranju držati s hrbtnima stranema tesno skupaj.
3. Pritisnite gumb na daljincu, ki ga že uporabljate in istočasno gumb na Jolly Open/Simple, ki ga želite programirati. Držite toliko časa, da prične LED lučka na Jolly Open/Simple enakomerno utripati.
4. Točko 3 ponovite za programiranje ostalih gumbov.

Opomba: pri 1. koraku se vse obstoječe kode na Jolly Open/Simple zbrišejo, zato je treba v primeru programiranja več gumbov, to opraviti hkrati.