

Navodila za programiranje

NICE FloR

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Obstaja več načinov programiranja vašega daljinskega upravljalnika.

Z uporabo vašega še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Programiranje novega daljinskega upravljalnika morate opraviti v bližini sprejemnika – pogona.
2. Na novem daljinskem upravljalniku pritisnite in držite prvo tipko 5 sekund.
3. Na starem delujočem daljinskem upravljalniku 3x pritisnite prvi gumb za eno sekundo – med vsakim pritiskom počakajte eno sekundo.
4. Pritisnite tipko na novem daljinskem upravljalniku.
5. Počakajte 10 sekund.
6. Vaš novi daljinski upravljalnik je sedaj sprogramiran.

Programiranje s sprejemnikom:

1. Odprite pokrov sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko za programiranje (P1). Držite jo toliko časa, dokler se LED lučka na sprejemniku ne prižge.
3. Sedaj pritisnite katerokoli tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku. Tipko izpustite. LED lučka na sprejemniku ugasne.
4. Počakajte 1 sekundo, ter zopet pritisnite isti gumb na novem daljincu. Tipko izpustite. LED lučka na sprejemniku 3x utripne.
5. Počakajte 10 sekund, da vaš sprejemnik izstopi iz načina programiranja.
6. Vaš novi daljinski upravljalnik je sprogramiran.