

Navodila za programiranje

FAAC XT

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Obstaja več načinov programiranja vašega daljinskega upravljalnika.

Z uporabo vašega še delujočega daljinskega upravljalnika:

Ta način je možen le, če imate »master« daljinski upravljalnik. To ugotovite tako, da pritisnete in držite tipko na njem; če LED lučka utripne in potem stalno sveti je »master«, če LED lučka samo stalno sveti je »slave«.

1. Obstoječi in novi daljinski upravljalnik postavite enega proti drugemu, tako da se z vrhom (kjer je LED lučka) dotikata.
2. Na obstoječem upravljalniku pritisnite in držite tipki 1 in 2 toliko časa, da LED lučka na njem prične utripati. Tipki izspustite.
3. Sedaj pritisnite in držite izbrano tipko na vašem že obstoječem upravljalniku.
4. Istočasno pritisnite in držite enako tipko na vašem novem upravljalniku.
5. Ko LED lučka na novem daljincu utripne 2x, tipki izspustite.
6. Počakajte 10 sekund.
7. Vaš novi daljinski upravljalnik je sedaj sprogramiran.

Programiranje s sprejemnikom:

1. Odprite pokrov sprejemnika.
2. Na vašem novem daljincu skupaj pritisnite in držite tipki 1 in 2. Držite toliko časa, dokler LED lučka na daljincu ne prične utripati.
3. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko SW1. LED lučka na sprejemniku prične utripati.
4. Dokler lučka na vašem novem daljincu še vedno utripa, na njem pritisnite in držite eno tipko. LED lučka na sprejemniku za trenutek posveti in zatemogasne.
5. Spustite tipko na vašem novem daljincu.
6. Počakajte 10 sekund.
7. Vaš novi daljinski upravljalnik je sprogramiran.