

Navodila za programiranje

GIBIDI

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Opozorilo: Držanje tipke za programiranje na sprejemniku (MEMO, ENR, PROG ali REC) za več kot 5 sekund lahko izbriše vse prejšnje programirane oz. vpisane daljinske upravljalnike.

Programiranje s sprejemnikom:

1. Odprite pokrov sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko za programiranje (odvisno od modela sprejemnika je lahko označena kot ENR, MEMO, PROG ali REC). *Opomba: Pri nekaterih modelih je dovolj kratek pritisk, pri nekaterih pa je potrebno dlje držati tipko.*
3. LED lučka na sprejemniku se bo posvetila oz. bo pričela utripati.
4. Na vašem novem daljincu za 1 sekundo pritisnite eno tipko.
5. Odvisno od modela – LED lučka se ugasne takoj ali pa v roku 10ih sekund.
6. Vaš novi daljinski upravljalnik je programiran.