

Navodila za programiranje

Hörmann BiSecur

POZOR: Če med postopkom najprej pritisnete tipko na novem upravljalniku, se zna zgoditi, da boste izbrisali kodo iz vašega še delujočega upravljalnika.

S pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika BiSecur:

1. Postavite delujoči in novi upravljalnik eden ob drugega, tako da sta oba obrnjena v isto smer in se dotikata s stranicama.
2. Pritisnite in držite tipko na vašem delujočem upravljalniku toliko časa (5 sekund), da LED lučka prične utripati modro in rdeče.
3. Takoj pritisnite in držite tipko na vašem novem upravljalniku. Med držanjem tipke LED lučka počasi **modro** utripa, po petih sekundah prične utripati hitreje in kasneje ugasne.
4. Obe tipki izpustite.
5. Postopek od točke 2 naprej ponovite še za ostale tipke.
6. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

S pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika HSE, HSM, HS (868 MHz):

1. Postavite delujoči in novi upravljalnik eden ob drugega, tako da sta oba obrnjena v isto smer in se dotikata s stranicama.
2. Pritisnite in držite tipko na vašem delujočem.
3. Takoj pritisnite in držite tipko na vašem novem upravljalniku. Med držanjem tipke LED lučka počasi **rdeče** utripa, po petih sekundah prične utripati hitreje in kasneje ugasne.
4. Obe tipki izpustite.
5. Postopek od točke 2 naprej ponovite še za ostale tipke.
6. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.