

Navodila za programiranje

JOLLY OPEN

Z uporabo vašega še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Na vašem novem upravljalniku istočasno pritisnite gumba A in B in držite toliko časa, da bo LED lučka pričela utripati. Nato gumba izpustite.
2. Daljinec Jolly Open in originalni daljinec položite enega proti drugemu na podlago, ki pa ne sme biti kovinska. V primerih, ko originalni daljinec slabo oddaja, je potrebno daljinca pri programiranju držati s hrbtnima stranema tesno skupaj.
3. Pritisnite gumb na daljincu, ki ga že uporabljate in istočasno gumb na Jolly Open, ki ga želite programirati. Držite toliko časa, da prične LED lučka na Jolly Open enakomerno utripati.
4. Točko 3 ponovite za programiranje ostalih gumbov.

Opomba: pri 1. koraku se vse obstoječe kode na Jolly Open zbršejo, zato je treba v primeru programiranja več gumbov, to opraviti hkrati.