

Navodila za programiranje

Key TXB-42R

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Obstaja več tipov sprejemnika:

Sprejemnik s tipko »P«:

1. Odprite pokrov sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko »P«. LED lučka 1x posveti. Tipko izpustite.
3. Pritisnite in držite tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku. LED lučka na sprejemniku posveti. Tipko izpustite.
4. Počakajte 10 sekund.
5. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

Sprejemnik s tipkama »P« in »S«:

1. Odprite pokrov sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko »S«. LED lučka posveti. Tipko izpustite.
3. Pritisnite tipko »P«. LED lučka 1x posveti. Tipko izpustite.
4. Pritisnite in držite tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku. LED lučka na sprejemniku posveti. Tipko izpustite.
5. Počakajte 10 sekund.
6. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.