


Marantec D3xx

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

S pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Povežite vaš novi upravljalnik z delujočim upravljalnikom s pomočjo Marantec vmesnika.
2. Pritisnite in držite tipko na starem upravljalniku. LED lučka prične svetiti.
3. Medtem ko že držite tipko na starem upravljalniku, pritisnite in držite željeno tipko na vašem novem upravljalniku. LED lučka na njem prične utripati, ko pa je postopek prepisovanja končan pa lučka posveti. Obe tipki izpustite.
4. Koraka 2 in 3 ponovite za vse ostale tipke.
5. Po končanem postopku prepisovanja vseh tipk počakajte 10 sekund.
6. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.



S pomočjo sprejemnika:

Pozor: Ta postopek uporabite le v primeru, da nimate več nobenega delujočega daljinskega upravljalnika. Postopek namreč izbriše vse prej vpisane upravljalnike.

1. Odprite pokrov vašega sprejemnika.
2. Na sprejemniku pritisnite tipko z oznako »P«, dokler LED lučka številka 2 ne prične utripati.
3. Pritisnite tipko »P« tolikokrat, da bo pričela utripati LED lučka pri številki 7.
4. Sedaj pritisnite tipko na vašem novem upravljalniku. LED lučka številka 7 prične utripati hitreje. Tipko na upravljalniku izpustite.
5. Še zadnjič pritisnite in izpustite tipko »P« na sprejemniku.
6. Počakajte 10 sekund.
7. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

