

Navodila za programiranje

STAGNOLI

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Programiranje s sprejemnikom:

1. Odprite pokrov sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko za programiranje »E«.
3. Na LCD ekrančku se izpiše »AGG«. Potrdite s pritiskom na tipko »E«.
4. Prek menuja na LCD ekrančku izberite možnost CH1 (oz. CH2) – kanal 1 oz. kanal 2.
5. Izbor potrdite s pritiskom na tipko »E«. Na ekrančku se izpiše »Premi«.
6. Na vašem novem daljincu za 1 sekundo pritisnite željeno tipko.
7. Na LCD ekrančku se izpiše »ok«.
8. Vaš novi daljinski upravljalnik je programiran.