

## Navodila za programiranje

### TAU 250-K-SLIM-RP

*Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.*

Obstaja več načinov programiranja vašega daljinskega upravljalnika.

S pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika:

*Postopek morate opraviti v bližini sprejemnika!*

1. Na vašem še delujočem daljinskem upravljalniku pritisnite in držite tipko 1 (zgorna tipka).
2. Istočasno 3x pritisnite tipko 2 (spodnja tipka).
3. Izpustite vse tipke.
4. LED lučka prične utripati, s čimer prikaže uspešen vstop v način učenja.
5. Sedaj za 3 sekunde pritisnite tipko na vašem delujočem daljinskem upravljalniku, katero želite prepisati na vaš novi daljinec.
6. LED lučka se za nekaj trenutkov prižge.
7. Pritisnite enako tipko na vašem novem upravljalniku.
8. Počakajte 10 sekund in preverite, če vaš novi upravljalnik deluje.

S pomočjo sprejemnika:

1. Odprite pokrov vašega sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko z oznako »P« (PRG, MEMO,... odvisno od modela).
3. LED lučka na sprejemniku se prižge oz. utripa.
4. Za 1 sekundo pritisnite eno tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku.
5. Počakajte 10 sekund.
6. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.