

Navodila za programiranje VDS ECO-R

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Programiranje s sprejemnikom:

1. Odprite pokrov sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko za programiranje PROG/RES za 1.5 sekunde.
3. LED lučka na sprejemniku bo posvetila in slišali boste kratek zvočni signal (pisk).
4. V roku 10ih sekund na vašem novem daljincu pritisnite željeno tipko.
5. LED lučka na sprejemniku bo utripnila in slišali boste zvočni signal.
6. Počakajte 10 sekund, da vaš sprejemnik izstopi iz načina programiranja.
7. Vaš novi daljinski upravljalnik je programiran.