

# LISTA COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY LIST WHY EVO

<b>ACM</b> TX2, TX2 COLOR, TX4	
<b>ADYX</b> TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	
<b>AERF</b> COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	
<b>ALLMATIC</b> BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4	
<b>APERIO</b> GO, GO PRO, GO MINI	
<b>APERTO (Sommer)</b> 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	
<b>APRIMATIC</b> TR, TM4, TXM	
<b>AVIDSEN</b> 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253	
<b>BALLAN</b> FM400, FM400E	
<b>BENINCA</b> TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO, QV, HAPPY VA, TO.GO, VA	
<b>BENINCA</b> IO	
<b>BFT</b> MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	
<b>CARDIN</b> TRQ 5449, TRQ 5449 GREEN (PRECODE), TXQ 5449, TXQ 5449 GREEN, TRQ 5486, TXQ 5486, 5437 TX, XRADO	
<b>CASALI</b> GENIUS/CASALI A252RC	
<b>CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT</b> 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML-L/84335EML, 8747EML	
<b>CLEMSA</b> MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	
<b>CLEMSA</b> Attenzione! Codice Fisso MASTERCODE MV	
<b>COMUNELLO</b> KEEP	
<b>DASPI</b> ZERO RC	
<b>DEA SYSTEM</b> PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN	
<b>DITEC/ENTREMATIAC</b> BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN	
<b>DOORHAN</b> TRANSMITTER 4	
<b>DOORMATIC</b> MILENY, MILENY-EVO	
<b>ECOSTAR</b> RSC, RSE, RSZ	

<b>ERREKA</b> IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	
<b>FAAC</b> TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	
<b>FAAC</b> XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	
<b>FADINI</b> JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4	
<b>GENIUS</b> AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC	
<b>GENIUS</b> BRAVO, ECHO	
<b>GIBIDI</b> AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO	
<b>HORMANN</b> HS 868 - BI Secur	
<b>JCM</b> NEO, TWIN	
<b>JCM</b> GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI	
<b>KBLUE</b> ETH-TEL01	
<b>KEY</b> 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	
<b>KING GATES</b> CLIPPER, STYLO	
<b>KLING</b> KUA, KUA E, KUA S	
<b>LABEL</b> SPYCO	
<b>LIFE</b> FIDO	
<b>MHOUSE</b> TX3, TX4, GTX4	
<b>MOOVO</b> MT4G	
<b>NICE</b> SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	
<b>NORMSTHAL</b> RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K	
<b>NORTON</b> NEO, TXCD	
<b>NORTON</b> GO NORTON, GO MINI NORTON	
<b>NOVOFERM</b> MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522	
<b>O&amp;O</b> TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	
<b>PRASTEL</b> MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	
<b>PUJOL</b> TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
<b>RIB</b> LITHIO	

<b>ROPER</b> NEO	
<b>ROPER</b> GO ROPER, GO MINI ROPER	
<b>SABUTOM</b> BROOVER, BROSTAR	
<b>SEA</b> HEAD 433, HEAD 868, SMART DUAL COPY	
<b>SEAV</b> BE HAPPY RS, BE SMART	
<b>SECULUX</b> NEO	
<b>SILVELOX</b> MHz 2007, QUARZ SAW	
<b>SIMINOR</b> CVXNL, MITTO	
<b>SIMINOR</b> SIM433	
<b>SOMFY</b> K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
<b>SOMMER</b> 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	
<b>STAGNOLI</b> KALLISTO, VENUS AV223	
<b>TAU</b> 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
<b>TELCOMA</b> FM400E, FM400	
<b>TOR LIFT</b> TORMIT4	
<b>V2</b> TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868	
<b>VDS</b> ECO-R, TRQ P	

**TECNOLOGIA WHY SYNC**  
WHY SYNC TECHNOLOGY

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando WHY EVO fino a quando il led inizierà a lampeggiare. Attendere la fine del lampeggio.

*Near to the automation and before using the original remote control, press and hold pressed the WHY EVO button till the LED starts to flash. Waiting for the end of flashing.*

**AGIRE IN RICEVENTE**  
ACT ON THE RECEIVER

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY EVO.

*Near to the automation and before using the original remote control, press and release the PRG or PGM button present in receiver, then press button of WHY EVO remote controls.*

**FUNZIONAMENTO DIRETTO**  
DIRECT FUNCTIONING

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY EVO 4/5 volte.

*Near to the automation and before using the original remote control, press button for 4/5 times of WHY EVO remote control.*