

Navodila za programiranje

Normstahl EA433, RCU433

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Programiranje s sprejemnikom:

1. Odprite pokrov sprejemnika.
2. Na sprejemniku pritisnite tipko za programiranje. (Oznaka s puščico)
3. Na vašem novem daljincu za 1 sekundo pritisnite eno tipko.
4. Počakajte 10 sekund.
5. Vaš novi daljinski upravljalnik je programiran.