

BFT MITTO COOL

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

S pomočjo še delujočega oddajnika:

1. **Postavite se v bližino vaših vrat.**
2. Vzemite svoj **obstoječi** oddajnik in hkrati pritisnite prva dva gumba.
3. Nato pritisnite gumb, ki odpira vaša vrata. Vrata se ne smejo premakniti.
4. Vzemite svoj **novi** oddajnik in hkrati pritisnite prva dva gumba.
5. Nato pritisnite gumb, s katerim želite upravljati svoja vrata.
6. Počakajte 10 sekund, nato bo vaš novi oddajnik pripravljen za uporabo.



Programiranje s sprejemnikom, ki ima SW1 in SW2 tipki:

1. Odprite pokrov vašega sprejemnika.
2. V sprejemniku boste našli dve tipki. Pritisnite najprej tipko SW1. Led dioda na sprejemniku prične utripati. Izpustite tipko.
3. Na novem upravljalniku pritisnete obe tipki istočasno in jih izpustite. Led dioda na sprejemniku bo pričela svetiti stalno.
4. Pritisnite levo tipko na vašem novem daljincu in ga izpustite. Led dioda v sprejemniku bo pričela utripati. Počakajte 5 sekund in led dioda bo ugasnila.
5. Sedaj ponovite ta postopek še za desni gumb. Tokrat uporabite tipko SW2.
6. Po končanem postopku počakajte 10 sekund. Vaš novi daljinec je programiran.

Programiranje s sprejemnikom, ki ima LCD ekranček:

1. Odprite pokrov vašega sprejemnika.
2. Pritisni tipko »OK« dvakrat. Na ekrančku se izpiše »PARA«.
3. Pritisni tipko »-« dvakrat. Na ekrančku se izpiše »RADIO«.
4. Pritisni tipko »OK« enkrat. Na ekrančku se izpiše »ADJ STRT«.
5. Pritisni tipko »OK« enkrat. Na ekrančku se izpiše »Hidden Button«.
6. Pritisnite in držite obe tipki na novem upravljalniku istočasno, dokler se na ekrančku ne izpiše »Released«.
7. Izpustite tipki. Na ekrančku se izpiše »Desired Button«.
8. Pritisnite izbrano tipko na vašem daljincu. Na ekrančku se izpiše »OK«.
9. Počakajte 10 sekund. Vaš novi daljinec je programiran.