

Navodila za programiranje

CAME TOP

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Z uporabo vašega še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Na **novem daljincu** pritisnite in držite oba gumba, dokler LED lučka ne prične utripati hitreje. Gumba izpustite.
2. Pritisnite gumb, katerega želite programirati. LED lučka bo stalno svetila.
3. V roku 10ih sekund postavite vaš **še delujoči daljinec** pod novega in držite gumb, katerega želite kopirati. Če je postopek uspešen, LED lučka 3x utripne.
4. Vaš daljinec je sedaj programiran.

