


## Navodila za programiranje

### CAME TOP

Z uporabo vašega še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Na **novem daljincu** pritisnite in držite zgornja dva gumba, dokler LED lučka ne prične utripati hitreje. Gumba izpustite.
2. Pritisnite gumb, katerega želite programirati. LED lučka bo stalno svetila.
3. V roku 10ih sekund postavite vaš **še delujoči daljinec** pod novega in držite gumb, katerega želite kopirati.
4. Če je postopek uspešen, LED lučka 3x utripne.
5. Vaš daljinec je sedaj programiran.



Menjava baterije:

