

## Navodila za programiranje

### Novoferm Novotron 502 MAX43-2

*Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.*

#### S pomočjo sprejemnika:

1. Odprite pokrov vašega sprejemnika.
2. Na **sprejemniku** 1x pritisnite **ovalni** gumb. Na zaslonu se prikaže številka 1.
3. Na novem **daljinskem upravljalniku** za 2 sekundi pritisnite **okrogli** gumb.
4. Na **sprejemniku** 2x pritisnite **ovalni** gumb. Na zaslonu se prikaže številka 2.
5. Na **daljinskem upravljalniku** za 2 sekundi pritisnite **ovalni** gumb.
6. Postopek programiranja zaključite tako, da pritisnite na ovalni gumb sprejemnika tolikokrat, dokler se ne prikaže številka 0.
7. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.