

Navodila za programiranje

PAX 2

Programiranje s sprejemnikom:

1. Na sprejemniku pritisnite tipko **CODE**, na zaslonu se prikaže »Su«.
2. Pritisnite gumb na oddajniku, ga spustite in nato ponovno pritisnite isti gumb – »Su« utripa.
3. Nato se prikaže »--«, kar pomeni, da je nastavitev končana. Postopek ponovite za vnos največ 20 različnih oddajnikov in/ali gumbov.

