

Navodila za programiranje

SOMMER PEARL TWIN

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledite v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

S pomočjo sprejemnika:

1. Odprite pokrov vašega sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika poiščite tipko za programiranje (z oznako »RADIO«).
3. Tipko na sprejemniku pritisnite 1x. LED lučka na sprejemniku posveti.
4. V roku 5 sekund pritisnite in držite prvi gumb na vašem novem upravljalniku, dokler LED lučka na sprejemniku ne ugasne.
5. Za programiranje ostalih gumbov ponovite koraka 3 in 4, le da za drugi gumb tipko na sprejemniku pritisnite 2x, za tretji 3x in četrti 4x.
6. Počakajte 10 sekund.
7. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.